

REMOTE CONTROL RC-10



10.015.10.02.01

Button	Λειτουργία
	«ON / OFF». Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση του αισθητήρα
	Πατώντας το κουμπί "Reset" ο αισθητήρας επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	"Sensor Motion". Επιστρέφει τον αισθητήρα στις τελευταίες ρυθμίσεις
	Έλεγχος εξόδου Dimmer του Αισθητήρα
	Ρυθμίζει το επίπεδο του επιθυμητού φωτισμού
	Ενεργοποιεί την λειτουργία Daylight Harvesting
	Υψηλή , Μεσαία , Χαμηλή ευαισθησία ανίχνευσης
	Έλεγχος λειτουργίας του αισθητήρα
	HS: Ενεργοποιεί την ενδεικτική λυχνία LS: Απενεργοποιεί την ενδεικτική λυχνία
	Αισθητήρας φωτός: 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/Disable
	Χρόνος παραμονής σε λειτουργία dimming
	Χρόνος αναμονής : 5S / 30S / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
	Έπίπεδο dimming
	Περιοχή ανίχνευσης : 25% / 50% / 75% / 100%
	Απομακρυσμένη απόσταση Η εναλλαγή του κουμπιού ρυθμίζει την εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου.

Το Remote Control RC-10 είναι κατάλληλο για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων των αισθητήρων CS200 RC , CS001 S1, CS222 IR
Οι ακριβείς παράμετροι που ρυθμίζονται στον κάθε αισθητήρα αναγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες του κάθε αισθητήρα.
Το Remote Control λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA .

Οι ρυθμίσεις των αισθητήρων πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό.

