



teesa®

Μύλος Άλεσης
Καφέ

AROMA G50

TSA4005

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν τη χρήση, και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Ο διανομέας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών ή ζημιών, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα παροχής ρεύματος.
3. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στο συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ξεχωριστό χρονοδιακόπτη ή σε ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
5. Προϊόν προοριζόμενο μόνο για οικιακή χρήση.
6. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
7. Καθαρίστε και αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις ενότητες "Καθαρισμός" και "Αποθήκευση".
8. ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:
 - εάν δεν λειτουργεί σωστά,
 - εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση,
 - πριν από την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
 - πριν τον καθαρισμό,
 - όταν δεν χρησιμοποιείται.

9. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμή επιφάνεια.
12. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν ο περιέκτης καφέ είναι άδειος.
13. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά στερεωμένο.
14. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
15. Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
16. Μην ανοίγετε το καπάκι αν η λεπίδα εξακολουθεί να περιστρέφεται.
17. Η λεπίδα είναι πολύ αιχμηρή. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον καθαρισμό της συσκευής και κατά το άδειασμα του δοχείου.
18. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
19. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
20. Το σταθερό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης.
21. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.
22. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.

23. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
24. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. ούτε χειρίζεστε / το χρησιμοποιείτε με υγρό ή βρεγμένο χέρι.
25. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν λειτουργεί.
26. Ο παραγωγός αυτού του προϊόντος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση της συσκευής.
27. ΠΑΝΤΑ αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
28. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή έχει σπάσει.
29. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει αυτή τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
30. Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



- 1. Καπάκι
- 2. Πλήκτρο ενεργοποίησης
- 3. Δοχείο κόκκων καφέ
- 4. Κόπτης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, καθαρίστε το δοχείο κόκκων καφέ και το καπάκι για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα παραγωγής όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθαρισμός.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, μακριά από πηγές νερού και θερμότητας.
3. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
4. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
5. Γεμίστε το δοχείο με την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε γεμίσει στον περιέκτη μόνο κόκκους καφέ.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν γεμίσει το δοχείο παραπάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα.
6. Τοποθετήστε το καπάκι πίσω στο δοχείο και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.
7. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον μύλο καφέ και κρατήστε το μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο άλεσης.

Σημειώσεις:

 - Η χονδρότητα του αλεσμένου καφέ μπορεί να ρυθμιστεί από το χρόνο άλεσης. Όσο περισσότερο το αλέθετε, τόσο λεπτότερο θα είναι.
 - 50 γραμμάρια κόκκων καφέ θα πρέπει να αλεσθούν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα κατ' ανώτατο όριο.
 - Παρασκευάζετε πάντα τον καφέ σας από φρέσκο καφέ. Ο καφές που έχει αλεσθεί εκ των προτέρων χάνει τη γεύση και το άρωμά του.
8. Όταν τελειώσει η άλεση, αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε το δοχείο.
9. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Καθαρισμός.

Λειτουργία παλμού

Ο μύλος καφέ έχει σχεδιαστεί μόνο για βραχυχρόνια λειτουργία. Συνεπώς, δεν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν καθαρίσετε.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό!
- Καθαρίστε το δοχείο καφέ, το καπάκι και το περίβλημα της συσκευής με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά μέσα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι εντελώς στεγνά πριν την επανασυναρμολόγηση και άλλη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν από την αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην περιοχή αποθήκευσης και κλείστε το καπάκι έτσι ώστε η σκόνη να μην συσσωρεύεται μέσα στο δοχείο των κόκκων καφέ.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά.
- Συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής στην αρχική συσκευασία για να τη διατηρήσετε από τη σκόνη και την υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Για την άλεση των κόκκων καφέ

Λειτουργία παλμού

Διαφανές καπάκι για τον έλεγχο της διαδικασίας λείανσης

Λεπίδα λείανσης από ανοξείδωτο χάλυβα και περίβλημα

Μεγάλο οπίσθιο κουμπί για εύκολη λειτουργία
Λειτουργεί μόνο με προσαρτημένο καπάκι
Αποθήκευση καλωδίου
Αντιολισθητικά πόδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα: 50 g
Επίπεδο θορύβου: <85 dB
Ισχύς: 150 W
Τροφοδοσία: 230 V; 50/60 Hz
Βάρος: 837,8 g
Ύψος: 174 mm
Διάμετρος: 105,4 mm
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 95 cm



Ελληνικά
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού



Εξοπλισμού)

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της εργασιακής τους ζωής. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη του περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρησιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για διάθεση.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για το LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

teesa®

www.teesa.gr