

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

K2EM / K2EM-W

Secukey



Τα K2EM/ACS600/K2EM-W είναι μεταλλικά ασημένια

Για να Ανοίξει την πόρτα Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε δέση (#) ή περνάμε την κάρτα , το φως γίνεται πράσινο και ανοίγει η πόρτα

Για να αλλάξει κωδικό ο χρήστης (χωρίς να χρειαστεί να μπει στο προγραμματισμό)

Πατάμε * ID # ΠΑΛΙΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ #
ΞΑΝΑ_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_#

ΤΟ ID ΠΡΕΠΕΙ να το ξέρει ο κάθε χρήστης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ	+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΑΥΡΟ	- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NORMAL CLOSED, NC
ΜΩΒ	ΜΕΣΑΙΑ ΛΗΨΗ, COM
ΜΠΛΕ	NORMAL OPEN, NO
ΡΟΖ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΦΙΣΤΙΚΙ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΦΕ

Συνδέουμε μια μαγνητική επαφή στην πόρτα και εάν η επαφή μείνει ανοιχτή πάνω από 1 λεπτό, δίνει συναγερμό.

Για να ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, πληκτρολογούμε:

MASTER ΚΩΔΙΚΟ και δίνουμε την εντολή 61#.

Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή, πατάμε 60#, η οποία είναι By Deafault.

ΓΚΡΙ	Εντολή σειρήνας GO -(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ, (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΑΣΠΡΟ	D1
ΠΡΑΣΙΝΟ	D0

→ Για είσοδο στον προγραμματισμό: * MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ #
(Ο εργοστασιακός Master Κωδικός είναι 999999 για τα ACS600/K2EM)

→ Για αλλαγή του Master Κωδικού: 0 νέος κωδικός # νέος κωδικός #
(Ο Master Κωδικός μπορεί να είναι από 6 ως 8 ψηφία)

→ Για έξοδο από τον προγραμματισμό: *

→ Επιλογές Κατάστασης Λειτουργίας

Με κάρτα ή PIN : 32 # (Αυτή είναι η εργοστασιακή κατάσταση)

Με κάρτα και PIN μαζί : 31 #

Μόνο με κάρτα: 30 #

→ Για προσθήκη χρήστη με PIN: 1 ID # PIN #

(Το ID μπορεί να είναι από 1 ως 2000, το PIN από 0000 ως 9999 **εκτός από το 1234** που είναι κατοχυρωμένο στο ACS600/K2EM)

Για την προσθήκη συνεχόμενων χρηστών: 1 ID-1 # PIN # ID-2 # PIN # κτλ.

Παράδειγμα:

Για την προσθήκη του 1^{ου} χρήστη, πατάμε *999999# για να μπούμε στον προγραμματισμό και έπειτα πατάμε το 1, τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ, μετά # τον ΚΩΔΙΚΟ και ξανά #, δηλαδή 1 1 # 5678 #

→ Για διαγραφή χρήστη με PIN: 2 ID #

→ Για προσθήκη χρήστη με κάρτα: 1 Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για διαγραφή χρήστη με κάρτα: 2 Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και ID: 1 ID # Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για διαγραφή χρήστη με κάρτα με χρήση του ID: 2 ID #

→ Για διαγραφή **ΟΛΩΝ** των χρηστών:

2 0000 #

(K2EM/ACS600)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ PIN (31# K2EM)

→ Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και PIN:

Προσθέτουμε το χρήστη με κάρτα όπως στην κατάσταση (32 #)

Πατάμε * για έξοδο από τον προγραμματισμό

Για να ορίσουμε το PIN στη συγκεκριμένη κάρτα:

- *Ανάγνωση Κάρτας 1234 # PIN # PIN # (στο ACS600/K2EM)

→ Για αλλαγή PIN με ανάγνωση κάρτας: *Ανάγνωση Κάρτας Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

→ Για αλλαγή PIN με την χρήση του ID: * ID # Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #

(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

→ Για διαγραφή χρήστη: 2 ID #

→ Για διαγραφή **ΟΛΩΝ** των χρηστών:

2 0000 #

(K2EM/ACS600)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (30# K2EM)

→ Για προσθήκη και διαγραφή κάρτας: όπως στην κατάσταση 32#

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

→ Αλλαγή χρόνου του ρελέ (κυπρί)

4 0-99 # πχ 415# για 15 δευτερόλεπτα (ACS600/K2EM)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σε K2EM

1. Κόβουμε την τροφοδοσία
2. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο #
3. Συνδέουμε την τροφοδοσία
4. Όταν το buzzer ηχήσει δυο φορές αφήνουμε το πλήκτρο #

Σε SK2EM

1. Κόβουμε τη τροφοδοσία
2. Βραχυκυκλώνουμε το κίτρινο με μαύρο (exit button)
3. Συνδέουμε τροφοδοσία περιμένουμε 20 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μόνο ο κωδικός του εγκαταστάτη επανέρχετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.