

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-HAS 3132

Ηλεκτρική βούρτσα μορμαρίσματος μαλλιών.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη, την εγγύηση και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι ζεστή με πετσέτες, ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε το φις από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο) όταν δεν την χρησιμοποιείτε, κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων, κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση ή σε περίπτωση βλάβης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Στη συσκευή θα βρείτε τα παρακάτω σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή σημαντικές πληροφορίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα μετά τη χρήση. Το νερό κοντά στη συσκευή αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Για επιπλέον προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση διακόπτη υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα έως 30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου. Ζητήστε συμβουλή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Πάντα αφαιρέστε το φις από την πρίζα μετά τη χρήση της συσκευής.
- Τα εξαρτήματα ζεσταίνονται αρκετά κατά τη λειτουργία. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αλλαγή των εξαρτημάτων.
- Διατηρείτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα καθαρή από χνούδι ή τρίχες. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Καθαρισμός».

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Επισκόπηση στοιχείων/Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Συσκευή
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
3. Διακόπτης λειτουργίας(4 επιπέδων)
4. Κουμπί απελευθέρωσης εξαρτημάτων (push)
5. Ακροφύσιο για στέγνωμα
6. Βούρτσα για όγκο
7. Στρογγυλή βούρτσα (Ø περ. 45 mm)
8. Ακροφύσιο για μπούκλες (αριστερόστροφα, Ø περ. 28 mm)
9. Ακροφύσιο για μπούκλες (δεξιόστροφα, Ø περ. 28 mm)



Δεν απεικονίζεται:

1x Θήκη οργάνωσης εξαρτημάτων

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε το φτεσ στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής και του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε, βρίσκονται σε αντιστοιχία. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην ετικέτα ποδιαγραφών της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αν θέλετε να αλλάξετε εξάρτημα αμέσως μετά τη χρήση, αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει!

Ακολουθήστε τα σύμβολα που βρίσκονται στη συσκευή και στα εξαρτήματα.

1. Επιλέξτε το εξάρτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα έτσι ώστε το βέλος **▲** στη συσκευή και το σύμβολο **🔒** στο εξάρτημα, να ευθυγραμμιστούν.
3. Περιστρέψτε το εξάρτημα μέχρι το βέλος **▲** να δείξει το σύμβολο **🔒**. Το εξάρτημα θα ασφαλίσει με ένα χαρακτηριστικό «κλικ».
4. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (push) στη συσκευή. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε το εξάρτημα και τραβήξτε το προς τα πάνω.

Διακόπτης λειτουργίας (3)

Η συσκευή διαθέτει διακόπτη με 4 ρυθμίσεις. Οι ενδείξεις εμφανίζονται στο διακόπτη ολίσθησης. Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:

- 0 = Απενεργοποίηση
- 1 = Χαμηλή θερμοκρασία
- 2 = Μεσαία θερμοκρασία
- 3 = Υψηλή θερμοκρασία

Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 0. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το φινιρίσματα από την πρίζα.

Λειτουργία

Ακροφύσιο στεγνώματος μαλλιών (5)

Πριν ξεκινήσετε το styling, στεγνώστε τα μαλλιά μέχρι να είναι σχεδόν στεγνά.

Βούρτσα για όγκο (6)

1. Χτενίστε τα μαλλιά και χωρίστε τα σε τούφες. Ξεκινήστε από το κάτω μέρος των μαλλιών.
2. Χτενίστε κάθε τούφα από τις ρίζες προς τις άκρες, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή στεγνότητα και σχήμα.
3. Για περισσότερο όγκο, κατευθύνετε τις τρίχες της βούρτσας προς τα έξω.

Στρογγυλή βούρτσα (7)

1. Χτενίστε τα μαλλιά και χωρίστε τα σε τούφες.
2. Τυλίξτε μία τούφα γύρω από τη βούρτσα, ξεκινώντας από τις άκρες προς τις ρίζες. Κρατήστε τη συσκευή σε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να στεγνώσει και να σχηματιστεί το επιθυμητό στυλ.
3. Ξετυλίξτε τη τούφα προσεκτικά.
4. Στεγνώστε τα μαλλιά σας τούφα-τούφα με τη συσκευή.

Ακροφύσιο για μπούκλες (8 / 9)

Πριν ξεκινήσετε να δημιουργείτε μπούκλες, επιλέξτε ένα από τα δύο εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα φέρουν σήμανση στην άκρη: L για μπούκλες προς τα αριστερά και R για μπούκλες προς τα δεξιά.

1. Χτενίστε τα μαλλιά και χωρίστε τα σε τούφες.
2. Τοποθετήστε το εξάρτημα στις άκρες της τούφας. Τα μαλλιά τυλίγονται αυτόματα προς το εξάρτημα.
3. Μετακινήστε τη συσκευή προς το κεφάλι σας και κρατήστε τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να στεγνώσει και να σχηματιστεί η επιθυμητή μπούκλα.
4. Ξετυλίξτε τη τούφα προσεκτικά.
5. Δημιουργήστε τις μπούκλες σας τούφα-τούφα, μέχρι να ολοκληρωθεί το styling.

Μετά τη χρήση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φινιρίσματα από την πρίζα.
- Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν εντελώς πριν συνεχίσετε το styling.
- Για έντονες μπούκλες, μην χτενίσετε τα μαλλιά μετά. Χρησιμοποιήστε μόνο τα δάχτυλά σας για το styling.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν την καθαρίσετε! **Κίνδυνος εγκαυμάτων.**
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει

ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε οξέα ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Αφαιρέστε τις τρίχες που έχουν μείνει στα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε το περίβλημα και τα εξαρτήματα με ένα νωπό πανί, εάν χρειάζεται.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός» και αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως.
- Συνιστάται να φυλάσσετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά, και σε καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία χώρο.

Καλώδιο τροφοδοσίας

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλίγεται χαλαρά.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας σφιχτά γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σπάσει.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές ή ζημιές.

