

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η Συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".



Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη σας!
- Μην χειρίζεστε οποιωνδήποτε από τους διακόπτες ασφαλείας!
- Μην αφαιρέσετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Κατά τη μίξη, κρατήστε τα χέρια σας και άλλα αντικείμενα έξω από την κανάτα.
- Προσοχή, οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές! Κατά τη χρησιμοποίηση της συσκευής και κατά τον καθαρισμό των λεπίδων κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή!
- Μην χύσετε ποτέ υγρά καυτότερα από 60°C στην κανάτα!
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μπλέντερ όταν είναι κενό!
- Μην βάζετε σκληρά τρόφιμα όπως πάγο, μοσχοκάρυδο ή μεγάλα κομμάτια σοκολάτας στην κανάτα! Η λεπίδα μπορεί να καταστραφεί!
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από τρία λεπτά. Κατόπιν αφήστε την να κρυώσει για περίπου 3 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Έναρξη λειτουργίας

1. Συναρμολογήστε (αποσυναρμολογημένη) την συσκευή ως εξής:
 - Τραβήξτε τη λαστιχένια ασφάλεια **προσεκτικά** πάνω από τις λεπίδες και πιέστε τις επάνω από τη βάση λεπίδων.
 - Βάλτε τη βάση λεπίδων στην κανάτα μίξης και στερεώστε την γυρίζοντας την δεξιόστροφα (έως ότου κλείσει σφιχτά).
- Προειδοποίηση! Διακόπτης ασφαλείας!** Η συσκευή λειτουργεί μόνο με την κανάτα μίξης και το καπάκι κατάλληλα τοποθετημένα. Γυρίστε την κανάτα μίξης δεξιόστροφα έως ότου κλειδώσει. Τα σημάδια βελών δείχνουν τώρα το ένα το άλλο.
2. Κόψτε τα τρόφιμα που θέλετε να αναμίξετε σε μικρά κομμάτια.
3. Τώρα βάλτε τα συστατικά στην κανάτα μίξης και βάλτε το καπάκι κλειδωνόντάς το από τη λαβή. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη του καπακιού συγκρατείται στην κλειδαριά.
4. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "0".
5. Συνδέστε το φως σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230 V, 50 Hz.

8. Ανοίξετε τη συσκευασία (Επίπεδο 1 ή 2) ή χρησιμοποιήστε την παλαιά συσκευασία (P).

- Για σταθερή μέση (συσκευασία πρόποση):

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο επίπεδο 1 σε 2 ο θεατής της κλωβόου στην αντίστροφη θέση.

Επίπεδο 1 = χαμηλό γρη

Επίπεδο 2-3 = μέγιστο γρη

Επίπεδο 4 = υψηλό γρη

Μειοποιήστε τον επιλογέα στη θέση "0" για να σβήσετε τη συσκευή.

- Για παλαιά συσκευασία (μέση σε αναστρεψιμά θεατήματα):

Μειοποιήστε το θεατήμα στη θέση "0". Ο θεατής κλωβόου. Η συσκευή είναι κλειστή. Πιέστε το θεατήμα πάνω στη

θέση "0". Ο θεατής πρέπει να μπει σε αυτήν την θέση για το επιθυμητό διάστημα. Όταν ο θεατής απελευθερωθεί από

επιστροφή αυτομάτως στη θέση "0". Προσπαθήστε να βάλει περισσότερο πράσινο να αναμειχθούν το μικρό κωνάκι μπορεί να αφαιρεθεί. Παρακαλώ σβήστε τη

συσκευή πριν το κλείσι.

7. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε την κωνάκι μέσης γυρίστε την αντιστρεπόμενη.

Καθαρισμός

- Γυρίστε τη μέση κωνάκι με νερό και πιάστε το καθαρό ύψους για περίπου 10 διαπεράσεις. Καθίστε γύρω τα νερά.

- Αφ' όσον τις την πρίζα.

Προσπαθήστε να καθαρίσετε το μπλόκερ κατάλληλο στην αναμειγνύμενη τη συσκευή ως εξής

- Γυρίστε τη θέση κωνάκι αντιστρεπόμενα και αφαιρέστε την κωνάκι μέσης.

- Σπρώξτε τη βάση κωνάκι προσακτικά από το χαμηλό κωνάκι προς το υψηλό κωνάκι.

Καθαρίστε τα κωνάκια με μέση όπως συνηθίζετε συσκευασία. Παρακαλώ προσέξτε τα ασφαλή κωνάκια!

- Το κωνάκι μπορεί να τυλιχθεί στη βάση της μηχανής όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αυτή η συσκευή έχει εξοπλιστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές νόμους και οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει υποστεί αυστηρό έλεγχο με τους πιο

πρόσφατους κατασκευαστές για την ασφαλή.

- Πήδησαν όσον των κωνάκι κωνάκι χωρίς προφανέστερη αδειάση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την εταιρεία μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την

ημερομηνία της αγοράς (απόδοσης).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στα υλικά ή

σφάλμα κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν αποκαθίζοντας το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες

εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδοση της εγγύησης χορηγείται με την απόδοση της αγοράς. Χωρίς επέκταση της αγοράς καμία δωρεάν

αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.

Εάν επιθυμάτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ απευθείας αδειάση την συσκευή στην αρχική

συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδοση.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες

περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρωδόνονται πάντα.

Ασφάλεια στα ανάλυση ή αντικείμενα που φέρονται (π.χ. βίβλος μηχανών, λαβίδες ζύμωσης, όργανα κίνησης, κωνάκια

πλάγιου κωνάκι, κωνάκια οδηγού κωνάκι, λαβίδες κωνάκι, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην

αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται

Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επίθεσης αναμειγνύμενου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι

πληρωμής των επίμαχων δαπανών.

Σημειώστε τον αριθμό του "Συμβατότητας"



Προσπαθήστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα καλύτερα απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.