

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PM 3635

- ΣΥΣΚΕΥΗ POP CORN -

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων μας. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας έχουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και τυχόν ζημιές στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχάνημα ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό το σύμβολο τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και αν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλούμε δώστε τους και τις οδηγίες λειτουργίας.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως.

- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της, σβήστε τη συσκευή και τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα συνοδευτικά εξαρτήματα.
- Μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση. Αν φύγετε από τον χώρο θα πρέπει να κλείσετε την συσκευή. Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς. Αν παρατηρηθεί φθορά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κομτί, πολυστυρένιο κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με μεμβράνες γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν τη συσκευή

Πάνω στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα τα οποία δείχνουν

προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη γεμίζετε τη συσκευή με λάδι, ζάχαρη ή άλλα συστατικά! Μπορεί να βλάψετε τη συσκευή και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσετε και φωτιά.

- Εάν θέλετε να προσθέσετε αλάτι ή βούτυρο στο ποπ-κορν σας, κάντε το όταν είναι έτοιμο και έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή!

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι, η βάση και το δοχείο μέτρησης είναι συναρμολογημένα σωστά!

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή άλλο σύστημα τηλεχειρισμού πέραν του δικού της.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Για να αποφευχθεί η έκθεση σας σε κίνδυνο με ένα ελαττωματικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από ένα ειδικευμένο άτομο, με ένα καλώδιο του ίδιου τύπου.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο αν τους έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν.
- Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν αυτά είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και ετοπτευονται.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για βύθιση σε νερό για τον καθαρισμό του. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά

Οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται μόνο όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά αφού πρώτα την αφαιρέσετε από τη συσκευασία της:

- Καθαρίστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία μη ολισθηρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το διαφανές καπάκι της συσκευής.
- Τοποθετήστε το δοχείο μέτρησης στο άνοιγμα που υπάρχει στην κορυφή του διαφανούς καλύμματος.
- Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα προστατευμένων επαφών και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μπορεί να την λειτουργήσετε για περίπου 3 λεπτά χωρίς συστατικά για την εξάλειψη τυχόν ακαθαρσιών που μπορεί να υπάρχουν στη συσκευή!
- Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά! Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση!

Χρήση

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση: Ο).
2. Γεμίστε τον δοσομετρική με ποπ-κρν. Αυτό είναι ίσο με περίπου 70 γραμμάρια.
3. Ανοίξτε το διαφανές καπάκι στην κορυφή της συσκευής και ρίξτε το περιεχόμενο του δοσομετρική στην υποδοχή.
4. Τοποθετήστε το διαφανές καπάκι πίσω στη συσκευή και τον δοσομετρική στο άνοιγμα που σχηματίζεται στην κορυφή του καπακιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Εάν θέλετε να προσθέσετε αλάτι ή βούτυρο στο ποπ-κρν σας, κάντε το μόλις είναι έτοιμο και έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Θέλετε να λιώσει το βούτυρο, ενώ ετοιμάζεται το ποπ-κρν;
- Μπορείτε να τοποθετήσετε την κούπα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου μέσα στο κάλυμμα, προσέχοντας τα εξής: Μην παραγεμίσετε το δοχείο μέτρησης! Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να χυθεί το βούτυρο στη συσκευή. Γεμίστε το φλιτζάνι με μέγιστο τα 30g βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου).
- 5. Τοποθετήστε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ με χωρητικότητα 3-4 λίτρων κάτω από το άνοιγμα στο διαφανές καπάκι.
- 6. Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο ON / OFF (θέση: I).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το ποπ-κρν θα αρχίσει να γίνεται μετά από περίπου 1 λεπτό : Σκάει το καλαμπόκι και πέφτει έξω από το άνοιγμα που υπάρχει στο καπάκι.
7. Όταν αρχίσετε να ακούτε μόνο περιστασιακά το σκάσιμο του καλαμποκιού, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνήθως 10 με 20 σπόροι καλαμποκιού παραμένουν στη συσκευή χωρίς να σκάσουν.

8. Εάν επιθυμείτε να κάνετε κι άλλο ποπ-κρν, αφαιρέστε τους υπόλοιπους σπόρους καλαμποκιού από τη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά πριν την επαναλειτουργία της!

Διακοπή της λειτουργίας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση με το κουμπί ON / OFF και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

Καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρέτε πάντα το καλώδιο του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό!
- Περιμένετε μέχρι το μηχανήμα να κρυώσει εντελώς!
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για σκοπούς καθαρισμού. Η βύθιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Πλύνετε το διαφανές καπάκι και το δοχείο μέτρησης στην βύση.
- Καθαρίστε το κύριο μέρος της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς απορρυπαντικά!
- Στεγνώστε τη συσκευή καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά ή αποθηκεύστε την μετά τον καθαρισμό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή σταματά η λειτουργία της.

Πιθανή αιτία:

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.

Αντιμετώπιση:

- Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
- Συνδέστε το φως σωστά.
- Ελέγξτε την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου.

Πιθανή αιτία:

Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.

Αντιμετώπιση:

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.

Πιθανή αιτία:

Η συσκευή είναι ελαττωματική.

Αντιμετώπιση:

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης μας ή ένα εξουσιοδοτημένο service.



Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε. Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για τις οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας.

Η σημασία του συμβόλου “Κάδος Ανακύκλωσης”

Προστατέψτε το περιβάλλον: Μην πετάτε ηλεκτρικό εξοπλισμό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε πια στα ειδικά κέντρα περισυλλογής. Αυτό βοηθάει στην αποτροπή ενδεχόμενων επιδράσεων στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω της λάθος διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών. Έτσι μπορείτε να συμβάλετε στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία περισυλλογής μπορείτε να πάρετε από τις δημοτικές αρχές.
