

BOMANN®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



KA 183
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτό με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με υγρά χέρια. Αν η συσκευή βραχεί ή έχει υγρασία βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήzτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέzετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύzετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzετε την πρίζα.
- Ελέzετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήzετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθήzετε να επιδιορθώzετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύzετε κινδύνους, πάντα αλλάzετε ελαστωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείzτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήzτε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κοτύια κλπ.) μακριά από αυτά.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συσκευή ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Η εστία και το σκεύος θερμαίνονται πολύ. Πιάστε το γυάλινο δοχείο από τη λαβή.
- Ποτέ μην ανοίzετε το καπάκι της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι γεμάτη η δεξαμενή νερού.

- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και αναοήσουν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Καθαρισμός και συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα 8 χρόνια και επίβλεψη.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουn με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν καταλάβουν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Μην προσπαθήzετε να επισκευάzετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύzετε την έκθεση στον κίνδυνο, ένα ελαστωματικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξμπηρέτηση των πτελών μας ή από ένα ειδικευμένο άτομο και με ένα καλώδιο του ίδιου τύπου.
- Η συσκευή αυτή χρησιμεύει για την παρασκευή καφέ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ένα στεγνό, κλειστό χώρο. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό για τον καθαρισμό.

- Ανατρέzτε στις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 Αυτόματη καφετιέρα
- 1 Βάση φίλτρου
- 1 Γυάλινη κανάτα
- 1 Καπάκι

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως ταινίες, πληρωτικό υλικό, συνδετήρες καλωδίων και κοτύια.
3. Ελέzτε τα περιεχόμενα για λόγους πληρότητας.
4. Σε περίπτωση που τα περιεχόμενα είναι ελλιπή ή εάν υπάρχουν ζημιές, μην χρησιμοποιήzετε τη συσκευή. Επιστρέψτε την στον έμπορο αμέσως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατάλοιπο σκόνης μπορεί να υπάρχουν στη συσκευή. Σας συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο "Καθαρισμός".

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Τοποθετήzτε την αυτόματη καφετιέρα σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήzτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
- Μην τοποθετείzτε τη συσκευή κοντά σε μια σόμπα αερίου ή ηλεκτρικά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στην θέση "0".

1. Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα του δικτύου σας αντιστοιχεί με τις προδιαγραφές της συσκευής. Οι προδιαγραφές αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Λειτουργία

Πριν την παραγωγή καφέ για πρώτη φορά λειτουργήστε τη συσκευή δύο φορές με καθαρό νερό μόνο και χωρίς διηθητικό χαρτί. Αυτό απομακρύνει τη σκόνη, η οποία πιθανόν να έχει συγκεντρωθεί κατά τη μεταφορά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Λειτουργία".

Λειτουργία

1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού.
2. Γεμίστε κρύο νερό ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καφέ στην πίσω δεξαμενή νερού. Η στάθμη του νερού εμφανίζεται στην ένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κανάτα για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην γεμίζετε υπερβολικά την δεξαμενή νερού! Μην γεμίζετε πάνω από το σημάδι 14.

3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη υποδοχής φίλτρου είναι σωστά συνδεδεμένη.
4. Αναποδογυρίστε το χάρτινο φίλτρο (μέγεθος 1x4) και τοποθετήστε το στη θήκη. Στη συνέχεια, γεμίστε το με σκόνη καφέ.
5. Τώρα κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού.
6. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στην εστία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φραγή σταλαγματιάς

Η συσκευή σας διαθέτει φραγή σταλαγματιάς. Κλείνει όταν αφαιρέσει την κανάτα. Αυτό αποτρέπει τον καφέ να στάξει επάνω στην εστία, αν εξακολουθεί να υπάρχει νερό στο φίλτρο.

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι συνδεδεμένο με την κανάτα. Ανοίγει τη φραγή σταλαγματιάς.
- Αν εξακολουθεί να υπάρχει νερό στη δεξαμενή, τοποθετήστε το δοχείο από κάτω όσο το δυνατόν συντομότερα. Διαφορετικά, το φίλτρο μπορεί να υπερχειλίσει.
- 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία στο διακόπτη θα ανάψει.

Ο καφές είναι έτοιμος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαδικασία της παρασκευής διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά.

- Όταν δεν ρέει καθόλου καφές μέσα από το φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Θέλετε να κρατήσετε τον υπόλοιπο καφέ ζεστό; Αφήστε την συσκευή σε λειτουργία έως ότου η κανάτα αδειάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η θήκη φίλτρου μπορεί να αφαιρεθεί από τη θήκη του. Αυτό

το καθιστά ευκολότερο να πετάξετε το παλιό φίλτρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν θέλετε να κάνετε μια ακόμη κανάτα καφέ αμέσως, απενεργοποιήστε τη συσκευή πρώτα. Αφήστε τη να κρυώσει με τη δεξαμενή νερού ανοιχτή, ώστε να αποφευχθούν τα θερμά πισίλισμα του νερού κατά την γέμιση με νερό.

Αφαλάτωση

Η αφαλάτωση είναι απαραίτητη όταν ο χρόνος παρασκευής αυξάνεται σημαντικά.

- Χρησιμοποιήστε μόνο εμπορικά διαθέσιμο απορρυπαντικό για αφαλάτωση.
- Ακολουθήστε τις συστατώμενες οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Στη συνέχεια θα πρέπει να βράσετε φρέσκο νερό στην κανάτα τρεις ή τέσσερις φορές για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα της αφαίρεσης αλάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκόνη καφέ!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το νερό για κατανάλωση.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέτε πάντα το φινι από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή σκληρά αντικείμενα.
 - Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λιπαντικά απορρυπαντικά.
 - Το εξωτερικό της συσκευής θα πρέπει να καθαρίζεται εφόσον είναι αναγκαίο με ένα ελαφρώς υγρό πανί - χωρίς πρόσθετα.
 - Αφαιρέστε τα χυμένα κατακάθια του καφέ με μια χαρτοπετσέτα από το εσωτερικό περίβλημα. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
 - Η κανάτα καφέ και το επίθεμα του φίλτρου πρέπει να καθαρίζονται ξεπλύνοντας τα σε ζεστό νερό.
- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα εάν είναι απαραίτητο.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται και αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Για μεγαλύτερες περιόδους μη-χρήσης συνιστούμε την αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία.
- Πάντοτε να αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα με μια διαφορετική συσκευή. Τοποθετήστε το φως σωστά στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή ένα κέντρο επισκευής.
Απόφραξη Φίλτρου: καφές τρέχει γύρω από την άκρη του φίλτρου.	Η φραγή σταλαγματίας είναι κλειστή: Η κανάτα καφέ δεν είναι στη θερμαινόμενη πλάκα ή το καπάκι δεν είναι στην κανάτα.	1. Σβήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε από το δίκτυο παροχής ρεύματος. 2. Βάλτε την κανάτα με το καπάκι πάνω στην εστία, έτσι ώστε το φίλτρο να αδειάσει. 3. Πετάξτε το διηθητικό χαρτί. 4. Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται.
	Πάρα πολύ σκόνη καφέ στο φίλτρο.	
Κόκκοι καφέ στο καφέ.	Το διηθητικό χαρτί είναι πολύ μικρό.	Χρησιμοποιήστε ένα χάρτινο φίλτρο μεγέθους "1x4".
	Πάρα πολύ σκόνη καφέ στο φίλτρο.	Χρησιμοποιήστε λιγότερο καφέ σε σκόνη.
Η διαδικασία παρασκευής διαρκεί πάρα πολύ.	Υπολείμματα αλάτων στη συσκευή.	Πραγματοποιήστε απασβέστωση της συσκευής όπως περιγράφεται.

Σημασία του συμβόλου "Κάδου αποριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

