

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



**PC-HTH 3003**

**Ηλεκτρική κάσκα για στέγνωμα μαλλιών**

## Οδηγίες Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την χρήση της συσκευής.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας τονίζονται με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα ή βλάβη στη συσκευή:

#### Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

#### Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

### Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή βραχεί αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν θέλετε να καθαρίσετε ή να αποθηκεύσετε την συσκευή, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα (τραβήξτε το φιλτράκι και όχι το καλώδιο). Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για κάποιο διάστημα αφαιρέστε τα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε την συσκευή σε λειτουργία όταν αποχωρείτε από τον χώρο. Απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
- Ελέγχετε την συσκευή και το καλώδιο τακτικά για πιθανές ενδείξεις βλάβης. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο μην χρησιμοποιείτε την συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε μακριά την συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.).

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπεται στα μικρά παιδιά να παίζουν με τις σακούλες. **Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**

## Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν την συσκευή

### Σύμβολα στην συσκευή

Στο προϊόν θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή πληροφορίες:



#### Διαβάστε τις οδηγίες!



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δεξαμενές που περιέχουν νερό.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από το ρεύμα μετά τη χρήση καθώς η επαφή με το νερό παρουσιάζει κινδύνους. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ως επιπλέον προστασία συνιστούμε την εγκατάσταση FI / RCD με ονομαστικό ρεύμα όχι παραπάνω από 30 mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για συμβουλές.
- Το ακροφύσιο θερμαίνεται κατά τη λειτουργία!

#### Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο αέρα δεν εισέρχονται χνούδια και τρίχες. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή εξειδικευμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο να βρίσκονται υπό παρακολούθηση και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που βρίσκονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός".

### Επισκόπηση των στοιχείων

- 1 Ηλεκτρική κουκούλα
- 2 Γάντζο ανάρτησης
- 3 Βασικό μέρος συσκευής
- 4 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 5 Κουμπί για την αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων
- 6 Ακροφύσιο για styling
- 7 Στρόγγυλη βούρτσα
- 8 Τσάντα αποθήκευσης



## Σημειώσεις σχετικά με την χρήση

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το στέγνωμα και το styling των μαλλιών. Σας προσφέρει αρκετές επιλογές για τη χρήση του με την βοήθεια των διάφορων εξαρτημάτων:

### Ηλεκτρική κουκούλα για στέγνωμα των μαλλιών

Εάν επιθυμείτε να στεγνώσετε απαλά και ομοιόμορφα τα μαλλιά σας, συνδέστε το εξάρτημα της ηλεκτρικής κουκούλας. Δώστε στυλ στα μαλλιά σας ή φορέστε τα μπικουτί όπως συνήθως. Έπειτα φορέστε την κουκούλα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορεί να προκύψουν υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές με ελάχιστες ή καθόλου τρίχες μεταξύ της κουκούλας και του δέρματος. Επίλεξε το σωστό επίπεδο θέρμανσης / αέρα.
- Ο ζεστός αέρας μπορεί να εισαχθεί στα αυτιά.
- Τα λάδια μπορεί να αφήσουν υπολείμματα στην κουκούλα. Καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Καθαρισμός".

### Στεγνωτήρας μαλλιών

Εάν θέλετε να στεγνώσετε μόνο συγκεκριμένα τμήματα των μαλλιών σας, συνδέστε το ακροφύσιο για styling. Αυτό θα συγκεντρώσει τη ροή του αέρα.

### Στρόγγυλη βούρτσα

Εάν επιθυμείτε να κάνετε σγουρά τα μαλλιά σας, χρησιμοποιήστε την στρογγυλή βούρτσα. Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα ισομερώς. Περιστρέψτε μία τούφα από τα μαλλιά σας γύρω από την βούρτσα ξεκινώντας από τις άκρες μέχρι τις ρίζες. Κρατήστε την συσκευή στην θέση αυτή για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό στέγνωμα και styling.

### Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα εξάρτημα αμέσως μετά από την χρήση, αφήστε την συσκευή να κρυώσει πρώτα!

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο μηχανισμός ασφάλισης μπορεί να σπάσει εάν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε τα εξάρτηματα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα από αυτόν που περιγράφεται.

Δώστε προσοχή στις οδηγίες της βασικής συσκευής και των εξαρτημάτων. Τα εξάρτηματα έχουν επιπλέον σήμανση στην εξωτερική άκρη.

- Τοποθετήστε ένα εξάρτημα στη θέση του. Θα ακούσετε ένα "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση είναι σύμφωνη με το κουμπί.

- Πατήστε το κουμπί στην βασική συσκευή για να ξεκλειδώσετε. Αφαιρέστε το εξάρτημα.

### Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν τοποθετήσετε το φισ στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που χρησιμοποιείται ταιριάζει με αυτή της συσκευής.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην ταμπέλα.

2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκαταστημένη και γειωμένη πρίζα.

### Χρήση

1. Αφού λούσετε τα μαλλιά σας στεγνώστε τα με μια πετσέτα.

2. Επιλέξτε το εξάρτημα που επιθυμείτε.

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος.

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη που βρίσκεται στην λαβή στην επιθυμητή ρύθμιση θερμοότητας / αέρα:

Επίπεδο 0: Απενεργοποίηση

Επίπεδο 1: Μεσαία θερμοκρασία

Επίπεδο 2: Υψηλή θερμοκρασία

Επίπεδο ✳: Ρύθμιση κρύου αέρα για στερέωση του styling

### Λειτουργία ιονισμού - Μείωση του στατικού ηλεκτρισμού στα μαλλιά

Η συσκευή διαθέτει επίσης ένα ιονιστή που εκπέμπει αρνητικά ιόντα με τη ροή αέρα κατά την ενεργοποίηση. Αυτή η διαδικασία προσφέρει ασφαλές, ήπιο στέγνωμα των μαλλιών και συνεισφέρει επίσης στην καλύτερη δομή των μαλλιών, αυξάνει τον όγκο τους, προσφέρει μεταξένιο φινιρίσμα και τέλος μειώνει τον στατικό ηλεκτρισμό. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαλή στα ταιλαιωρημένα μαλλιά.

### Απενεργοποίηση

Ρυθμίστε τον κάτω διακόπτη στο "0" μετά την χρήση και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

### Αποθήκευση

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση!
- Αφαιρέστε το εξάρτημα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αφήστε την κουκούλα να στεγνώσει εντελώς μετά τη χρήση!

- Τοποθετήστε την συσκευή και τα εξάρτηματα στην συμπεριλαμβανόμενη τσάντα αποθήκευσης.

- Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κρεμάσετε τη συσκευή από το γάντζο ανάρτησης.

### Καλώδιο τροφοδοσίας

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλιγεται χαλαρά.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη

συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για βλάβες.

## Καθάρισμα

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίζετε την συσκευή στο νερό για καθαρισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. Καθαρίστε το περίβλημα, την κουκούλα και τα εξαρτήματα με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα.

## Φίλτρο αέρα

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο που βρίσκεται στην πλευρά εισαγωγής του αέρα για να αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες από την συσσώρευση θερμότητας.

1. Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες.
2. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λεπτή βούρτσα.



### Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά

σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

