

## Υγραντήρας, 25W

### Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτέρως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

**ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

### Γενικές σημειώσεις

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικού χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.

Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.

Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα.

Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κομμάτια, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφύξιας!**

### Ειδίκες οδηγίες ασφαλείας

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά την συμπλήρωση νερού ή κατά τον καθαρισμό.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές θέρμανσης ή ηλεκτρικές συσκευές.
- Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Μην γρατζουνάτε τον ανιχνευτή υπερήχων.
- Η συσκευή λειτουργεί με υπερήχους. Αυτός ο ήχος μπορεί να είναι ενοχλητικός για τα κατοικίδια ζώα.



- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στην εγχέση "Καθαρισμός".

### Χρήση μπαταριών

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην εκθέτε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

- Οι μπαταρίες δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.

- Ανοίγετε προσεκτικά της μπαταρίες.
- Αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως δαχτυλίδια, καρφιά, βίδες κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος!
- Ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θέρμανση ή ακόμα και ανάφλεξη της μπαταρίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας.
- Για τη δική σας ασφάλεια, καλύψτε κατά τη μεταφορά τους πόλους της μπαταρίας με κολητική ταινία.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι δεν τριβete το υγρό στα μάτια σας. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε καλά τα χέρια σας και ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εξακολουθείτε να έχετε οποιαδήποτε δυσφορία.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.

• Οι μπαταρίες μπορεί να χάσουν το οξύ τους. Αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

### Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κ.α.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

### Προεπισκόπηση συσκευής

- 1 Ακροφύσιο ατμού
  - 2 Καπάκι δεξαμενής νερού
  - 3 Δεξαμενή νερού
  - 4 Ένδειξη στάθμης νερού
  - 5 Καπάκι δεξαμενής
  - 6 Κεραμικό φίλτρο
  - 7 Στόμιο ατμού
  - 8 Ανιχνευτής υπερήχων
  - 9 Βάση συσκευής
  - 10 Φίλτρο αφρού
  - 11 Καπάκι φίλτρου αφρού
  - 12  Πλήκτρο (λειτουργία ύγρανσης / εδικοκονόμησης ενέργειας)
  - 13  Πλήκτρο (λειτουργία έντασης ομίχλης / ατμού / ιονισμού)
  - 14  Οθόνη
  - 15  Πλήκτρο (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)
  - 16  Πλήκτρο (ορισμός χρονοδιακόπτη για μετέπειτα αυτόματη απενεργοποίηση)
  - 17 Δοχείο νερού
  - 18 Λαβή
  - 19 Τηλεχειριστήριο:
-  Πλήκτρο POWER (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση)
  -  Πλήκτρο HUMIDITY (υγρασία)
  -  Κουμπί TIMER (ορισμός χρονοδιακόπτη)
  -  Πλήκτρο SLEEP (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)
  -  Πλήκτρο MIST LEVEL (ένταση ομίχλης / ατμού)
  -  Κουμπί ION (λειτουργία ιονισμού)

### Σημειώσεις σχετικά για με τη χρήση

Αυτός ο υγραντήρας με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας έχει σχεδιαστεί για δωμάτια έως 50 - 60μ<sup>2</sup>. Αυτό εξαρτάται από το ύψος του δωματίου, το κλίμα κ.λπ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μετατρέψετε τον ξηρό αέρα του δωματίου σε αέρα με ευχάριστη αίσθηση υγρασίας.

- Αυτό θα προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- Εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον στο δωμάτιο και συνεισφέρει επιπρόσθετα θετικά στην υγεία σας.
- Η υγρασία που κυμαίνεται από 45% έως 65% μπορεί να εξασφαλίσει ευχάριστη αίσθηση υγρασίας.
- Συνιστάται η χρήση αυτού του υγραντήρα σε χώρους με θερμοκρασίας μεταξύ 5°C και 40°C και χαμηλή υγρασία.
- Αποτρέπει την άνοδο της σκόνης και επομένως είναι ιδανική για τους πάσχοντες από αλλεργίες.
- Το δέρμα σας τροφοδοτείται με υγρασία.
- Προστατεύει τα έπιπλα σας από ξηρότητα και εμποδίζει τη δημιουργία σκασίματος σε παρκέ ή ξύλινα πατώματα.
- Καταστρέφεται το ηλεκτροστατικό φορτίο στον αέρα.

### Τοποθεσία

- Μια κατάλληλη θέση είναι μια μη ολισθηρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ξύλο, για να αποφύγετε παραμορφώσεις λόγω της υγρασίας.

- Κρατήστε τον υγραντήρα μακριά από τις ηλεκτρικές συσκευές. Δεν πρέπει να βρέχονται.
- Διατηρείτε απόσταση 2 μέτρων από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα ευαίσθητα έπιπλα για να τα προστατέψετε από την υγρασία.
- Η συσκευή λειτουργεί πιο αποτελεσματικά εάν κατά τη λειτουργία του, έχετε κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην ξεχνάτε να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο.

### Νερό

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε νερό από το στεγνωτήριο και νερό με πρόσθετα (όπως αρώματα, μαλακτικά ρούχων ή άλλα χημικά). Αυτό μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Μπορείτε να προσθέσετε 3 - 4 σταγόνες αιθέριου ελαίου στο νερό.
- **Μην προσθέτετε πολύ** αιθέριο έλαιο διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή!

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν χρησιμοποιείτε εξαιρετικά σκληρό νερό, τότε μπορεί να σχηματιστούν άλατα στο δοχείο, στο κάτω μέρος της βάσης και στην επιφάνεια του ανιχνευτή υπερήχων. Εάν ο ανιχνευτής υπερήχων γεμίσει άλατα, τότε η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή πρόσφατα βρασμένο νερό που το έχετε αφήσει να κρυώσει.
- Το νερό δεν πρέπει να υπερβεί τη θερμοκρασία των 40°C.
- Αντικαταστήστε το νερό κάθε 3-4 ημέρες, ακόμα και αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή και από τη βάση της συσκευής. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν.

### Προετοιμασία

### Τηλεχειριστήριο

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι μπαταρίες κομμάτι στη θήκη του τηλεχειριστηρίου έχουν ασφαλιστεί με ένα φύλλο κατά τη μεταφορά. Αυτό θα επεκτείνει την ανθεκτικότητα της μπαταρίας. Πριν την αρχική χρήση, αφαιρέστε αυτό το φύλλο έτσι ώστε το τηλεχειριστήριο να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο έχει εύρος περίπου 8 μέτρα. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ αυτού και του αισθητήρα της συσκευής.

### Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Εάν η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου μειωθεί κατά τη χρήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου κρατώντας το μοχλό προς τα μέσα και τραβώντας το προς τα έξω.
2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες-κουμπί με μια μπαταρία ίδιου τύπου (CR2025). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή πολικότητα.
3. Κατόπιν, κλείστε το καπάκι της μπαταρίας.

### Γέμισμα νερού στη δεξαμενή

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην ρίχνετε νερό στο άνοιγμα του ακροφυσίου.

1. Αφαιρέστε το καπάκι για να γεμίσετε με νερό. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού από τη βάση της συσκευής. Δώστε κλίση στη δεξαμενή νερού. Η οπή πλήρωσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

2. Περιστρέψτε το καπάκι πλήρωσης προς την κατεύθυνση . Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό μέχρι περίπου 3 εκατοστά κάτω από το χείλος.
3. Κλείστε ξανά το πώμα πλήρωσης στρέφοντάς το προς την κατεύθυνση και τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη βάση της. Παρατηρήστε τα σημάδια στη δεξιά πλευρά της δεξαμενής νερού και της βάσης. Αυτά πρέπει να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους.
4. Τοποθετήστε το καπάκι με το ακροφύσιο ατμού στη δεξαμενή νερού.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τοποθετείτε **πάντα** το καπάκι με το ακροφύσιο ατμού, διαφορετικά η υγρασία θα εγκλωβιστεί στη συσκευή.

#### Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής και η τάση δικτύου βρίσκονται σε αντιστοιχία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις προδιαγραφές στην ετικέτα της συσκευής.
2. Εισάγετε το φως σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) .

#### Λειτουργία

- Τα κουμπιά υπάρχουν τόσο στη συσκευή όσο και στο τηλεχειριστήριο. Τα κουμπιά με το ίδιο σύμβολο έχουν την ίδια λειτουργία.
- Τα πλήκτρα της συσκευής είναι πλήκτρα αφής. Για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία, αγγίξτε απαλά τα κουμπιά. Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί, θα επιβεβαιώνεται με ένα μπιπ.
- Τα κουμπιά και στη συσκευή είναι πολυλειτουργικά κουμπιά. Για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες, πιέστε το αντίστοιχο κουμπί για λίγο, ή για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία αυτή εξηγείται από τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

#### Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή αρχίζει πάντα να λειτουργεί στο επίπεδο 3.
- Ο ατμός που παράγεται στο στόμιο ατμού θα μεταφερθεί στο ακροφύσιο με την λειτουργία του ανεμιστήρα. Η οθόνη δείχνει εναλλάξ την τρέχουσα υγρασία (HUMID) και τη θερμοκρασία (TEMP).
- Πιέστε ξανά το κουμπί POWER για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

#### Ρύθμιση του επιπέδου ομίχλης / ατμού

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 διαφορετικών ρυθμίσεων ατμού - από χαμηλή έως υψηλή. Πατήστε το κουμπί MIST LEVEL για να επιλέξετε ένα επίπεδο. Το επιλεγμένο επίπεδο (1, 2 ή 3) εμφανίζεται στην οθόνη.

#### Ρύθμιση της υγρασίας

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί HUMIDITY, για να επιλέξετε τον βαθμό υγρασίας μεταξύ 45% και 80%. Μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία σε βήματα ανά 5%.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ρυθμισμένη υγρασία αναβοσβήνει για περίπου 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη. Μετά από αυτό, η οθόνη δείχνει εναλλάξ την τρέχουσα υγρασία και τη θερμοκρασία.
- Μόλις επιτευχθεί η προκαθορισμένη ρύθμιση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα ρυθμιστεί αυτόματα η υγρασία.

#### Λειτουργία ιονισμού

Τα αρνητικά ιόντα βοηθούν στην αναζωογόνηση των ανθρώπων.

Μπορούν, για παράδειγμα, να βοηθήσουν στην απόρριψη των ηλεκτροστατικών φορτίων.

- Πατήστε το κουμπί ION για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιονισμού. Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ION, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

#### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιείται αυτόματα εντός 1, 2, 4 ή 8 ωρών.

- Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η οθόνη εμφανίζει TIME και εμφανίζεται ο καθορισμένος χρόνος.
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο TIMER επανειλημμένα, έως ότου η ένδειξη TIME εξαφανιστεί από την οθόνη.

#### Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Πατήστε το κουμπί SLEEP για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη σβήνει.
- Μόλις πιέσετε ένα κουμπί, η οθόνη ενεργοποιείται ξανά και η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιείται.

#### Τερματισμός Λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
3. Αδειάστε εντελώς τη συσκευή, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

#### Καθαρισμός

##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε πάντα το φως από την πρίζα.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

##### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συμρμιάτην βούρτσας ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε οξένη ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα καθαρισμού.
- Μην καταστρέψετε τον αισθητήρα υπερήχων στο κάτω μέρος της βάσης της συσκευής!

#### Δεξαμενή

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από τη συσκευή.
2. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
3. Σε περίπτωση αλάτων, προσθέστε περίπου 100 ml ξίδι στο νερό καθαρισμού. Αφήστε το να δράσει για περίπου 10 λεπτά.
4. Αφαιρέστε τυχόν αλάτα από το ακροφύσιο του ατμού και το καπάκι της δεξαμενής χρησιμοποιώντας ξύδι.
5. Ξεπλύνετε ξανά τη δεξαμενή με καθαρό νερό.
6. Αφήστε τη δεξαμενή να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.

#### Βάση της συσκευής

- Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η δεξαμενή πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα.
  1. Ρίξτε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο.
  2. Σκουπίστε την περιοχή με ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε μερικές σταγόνες ξύδι εάν είναι απαραίτητο και αφήστε το να δράσει για περίπου 5 λεπτά.
  3. Αφαιρέστε το κεραμικό φίλτρο.
  4. Βρέξτε ένα βαμβάκι με ξύδι. Χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε προσεκτικά τον αισθητήρα υπερήχων μέχρι να αφαιρεθούν εντελώς τα αλάτα.
  5. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη συσκευή ξανά.

## Κεραμικό φίλτρο

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το κεραμικό φίλτρο με νερό της βρύσης.

### Φίλτρο αφρού

1. Ανοίξτε το καπάκι στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Βγάλτε το φίλτρο όσο χρειάζεται. Εάν υπάρχουν κηλίδες βρωμιάς, καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό
3. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το επαναποθετήσετε!
4. Επαναποθετήστε το καπάκι. Θα πρέπει να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο σφραγίσματος.

### Καθαρισμός γύρω από τη συσκευή

Εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να συσσωρευτούν άλατα γύρω από τη συσκευή, παρά το ενσωματωμένο κεραμικό φίλτρο. Καθαρίστε την επιφάνεια στην κοντά στη συσκευή η συσκευή και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη συσκευή σε τακτά χρονικά διαστήματα.


### Αποθήκευση

Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω και αφήστε την να στεγνώσει.

Τοποθετήστε το φίλτρο με τις κεραμικές σφαίρες ξεχωριστά σε μια σακούλα όταν είναι στεγνή. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή. Συνδέστε σωστά το φως στην πρίζα. Ελέγξτε τον κεντρικό διακόπτη ασφαλείας.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης ή έναν τεχνικό
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν δημιουργείται ομίχλη.	Η δεξαμενή είναι άδεια.	Γεμίστε τη δεξαμενή.
	Ο μετρητής στάθμης νερού στο κάτω δεξιό μέρος του δοχείου είναι μπλοκαρισμένος.	Ελέγξτε το μετρητή στάθμης στο δοχείο νερού. Πρέπει να κινείται ελαφρά προς τα πάνω και προς τα κάτω.
	Υπάρχει πάρα πολύ νερό στο δοχείο.	Αφαιρέστε λίγο νερό και σφίξτε ξανά το καπάκι της δεξαμενής.
Από το ακροφύσιο βγαίνει πολύ λιγη ομίχλη.	Ο αισθητήρας υπερήχων είναι λερωμένος.	Καθαρίστε τον αισθητήρα υπερήχων όπως περιγράφεται παραπάνω.
	Το κεραμικό φίλτρο είναι λερωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο όπως περιγράφεται παραπάνω.
	Το νερό είναι βρώμικο.	Αντικαταστήστε το νερό.
	Η ρύθμιση είναι πολύ χαμηλή.	Πατήστε το πλήκτρο MIST LEVEL, για να αλλάξετε τη ρύθμιση
	Το νερό είναι πολύ κρύο.	Προσθέστε λίγο ζεστό νερό.
Μια άσχημη μυρωδιά αναδύεται.	Η συσκευή είναι καινούργια.	Αφαιρέστε τη δεξαμενή και βγάλτε το καπάκι. Αφήστε τη συσκευή να αεριστεί σε δροσερό μέρος για 12 ώρες.
	Το νερό είναι πολύ καιρό μέσα ή λερωμένο.	Αντικαταστήστε το νερό και καθαρίστε τη συσκευή.
Η συσκευή βιάζει έναν ασυνήθιστα δυνατό βουητό.	Η συσκευή είναι ασαθής.	Ελέγξτε το χώρο στήριξης της συσκευής.
	Η δεξαμενή είναι σχεδόν άδεια.	Επαναγεμίστε τη δεξαμενή.
Το σύμβολο  αναβοσβήνει στην οθόνη και ακούγονται 3 σήματα ήχου.	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.	Ρίξτε το νερό όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Προετοιμασία" "Τέμνημα με νερό".

