

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DVM64

Ασύρματη ενδοεπικοινωνία (baby monitor),
κάμερα και έγχρωμη οθόνη 2.4".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα γονέα μαζί με τη μονάδα μωρού, πρέπει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ τους.
- Το εύρος εμβέλειας επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εάν ανάμεσα στη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού υπάρχουν μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, μεταλλικές κατασκευές, ραδιόφωνο ή ηλεκτρικές συσκευές, μπορεί να παρεμποδίσουν το σήμα.
- Η χρήση άλλων συσκευών 2.4GHz μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν, επομένως κρατήστε τη μονάδα μωρού τουλάχιστον 1.5 μέτρο μακριά από αυτές. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τις εάν παρατηρήσετε να δημιουργούνται παρεμβολές.
- Αυτή η συσκευή δεν αντικαθιστά την υπεύθυνη παρακολούθηση του μωρού από ενήλικα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Οι μονάδες παρακολούθησης δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρασία ή βροχή.
- Οι μονάδες παρακολούθησης δεν πρέπει να εκτίθενται σε πηγές θερμότητας.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε την μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή περιέχει μικρά αντικείμενα. Δώστε προσοχή όταν την αφαιρείτε από τη συσκευασία ή όταν την συναρμολογείτε.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την παιδική κούνια και από το μωρό, σε όλες τις περιπτώσεις.
- Οι μονάδες μωρού με καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται πάνω ή κοντά στην κούνια.
- Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με τους αντίστοιχους τροφοδοσίας AC που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία (5V, 1.0A)
- Η ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή διαρροή του υγρού μπαταριών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή καταστροφή αντικειμένου. Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο μπαταριών που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τις μονάδες παρακολούθησης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί κάποια ζημιά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας ή να ρυθμίσετε κάποια από τις μηχανικές ή ηλεκτρολογικές λειτουργίες της συσκευής, καθώς η εγγύηση θα πάψει να ισχύει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω ή κάτω από επιφάνειες που μπορεί να παρεμποδίσουν τις εσοχές εξαερισμού.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε κλειστό χώρο που μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας / απενεργοποίηση οθόνης

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την οθόνη της μονάδας γονέα.

Ρύθμιση έντασης

Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο  για να την μειώσετε.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και το πλήκτρο  για να την μειώσετε.

Προβολή/σάρωση μονάδας μωρού (σε περίπτωση 2 μονάδων μωρού)

Πατήστε το πλήκτρο σάρωσης  / , για να δείτε/σαρώσετε τις μονάδες μωρού. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης, το εικονίδιο σάρωσης  θα εμφανίζεται στην πάνω πλευρά της οθόνης. Το βίντεο κάθε μονάδας μωρού θα παραμένει στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, εμφανίζεται το βίντεο μιας άλλης μονάδας μωρού στη μονάδα γονέα κ.λπ.

Μεγέθυνση και μετακίνηση της οθόνης

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μεγέθυνσης  για 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης.

Αφού το έχετε μεγεθύνει όσο θέλετε, πατήστε το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά, το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την εικόνα δεξιά, το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω και το πλήκτρο  για να μετακινήσετε την εικόνα κάτω. Κατά τη λειτουργία μεγέθυνσης, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στην πάνω πλευρά της οθόνης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα μωρού δεν μετακινείται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία περιστροφής / κλίσης (pan/tilt).

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση / τη φωτεινότητα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης (zoom).

Επικοινωνία με το μωρό

Για να μιλήσετε, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  / . Το εικονίδιο μικροφώνου  θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης, όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία. Εάν δεν θέλετε να μιλήσετε άλλο, απελευθερώστε το πλήκτρο. Τώρα μπορείτε να ακούσετε τι γίνεται στο παιδικό δωμάτιο.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να ακούσετε το μωρό όσο μιλάτε. Εάν θέλετε να ακούσετε το μωρό, θα πρέπει να σταματήσετε να πατάτε το πλήκτρο.

Νυχτερινή όραση υπέρυθρων (αυτόματη)

Η λειτουργία αυτόματης όρασης υπέρυθρων επιτρέπει στη μονάδα μωρού να καταγράφει εικόνες του μωρού σας ή της περιοχής που παρακολουθείτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κατά τη συγκεκριμένη λειτουργία, οι εικόνες που θα εμφανίζονται στη μονάδα γονέα είναι ασπρόμαυρες. Η βέλτιστη εικόνα επιτυγχάνεται έχοντας απόσταση 1.80m μεταξύ της μονάδας μωρού και του αντικειμένου. Όταν η μονάδα μωρού είναι σε νυχτερινή λειτουργία, το εικονίδιο  θα είναι αναμμένο στην οθόνη. Θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ

Σύζευξη μονάδας μωρού με μονάδα γονέα

Η μονάδα μωρού είναι ήδη συνδεδεμένη με τη μονάδα γονέα. Επομένως, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης, εκτός εάν έχει χαθεί. Για να ανακτήσετε τη σύνδεση των 2 μονάδων ή να συνδέσετε μια νέα μονάδα μωρού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα γονέα και μωρού βρίσκονται δίπλα.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μωρού.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να μεταβείτε στο υπό-μενού.
4. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την εντολή προσθήκης συσκευής ADD CAM  και πατήστε το πλήκτρο MENU/OK.
5. Όταν η διαδικασία της σύζευξης εμφανίζεται στην LCD οθόνη, πατήστε το πλήκτρο PAIR που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας μωρού.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης, θα εμφανιστεί στην LCD οθόνη το μήνυμα “pair is succeeded”.
7. Αν δεν έχει επιτευχθεί η σύζευξη, επαναλάβετε τα βήματα.
8. Πατήστε το πλήκτρο , για να βγείτε από το μενού.

Αφαίρεση μονάδας μωρού

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την επιθυμητή συσκευή μωρού.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να μεταβείτε στο υπό-μενού.
4. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την εντολή DEL CAM  και πατήστε το πλήκτρο

MENU/OK.

5. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το σύμβολο  και να διαγράψετε τη συσκευή.
6. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. Πατήστε το πλήκτρο , για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση VOX/ Λειτουργία ECO

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την ενεργοποίηση ήχου της μονάδας μωρού και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO. Αν δεν ανιχνευτεί κανένας ήχος για 30 δευτερόλεπτα, η μεταφορά του ήχου σταματά και η εικόνα γίνεται μαύρη. Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύει ήχους υψηλότερους από το επίπεδο ευαισθησίας, ο ήχος και η εικόνα θα ενεργοποιηθούν ξανά. Για να αλλάξετε το επίπεδο VOX, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.
3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. Πατήστε το πλήκτρο , για να βγείτε από το μενού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις η λειτουργία VOX ενεργοποιηθεί, το εικονίδιο VOX-Lo, VOX-Mid ή VOX-Hi θα εμφανιστεί στην οθόνη.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το VOX-Lo σημαίνει χαμηλή ευαισθησία. Το μωρό πρέπει να κάνει πολύ θόρυβο μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία VOX. Το VOX-Hi σημαίνει υψηλή ευαισθησία. Το μωρό δεν χρειάζεται να κάνει πολύ θόρυβο πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία VOX.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ECO δεν λειτουργεί με 2 ή περισσότερες μονάδες μωρού.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο της θερμοκρασίας .
3. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε αν θέλετε η θερμοκρασία να προβάλλεται σε °C ή °F.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Πατήστε το πλήκτρο , για να βγείτε από το μενού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αυτή τη συσκευή, το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι 0-40°C.

Ρύθμιση ειδοποίησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος

1. Εισέλθετε στο περιβάλλον επιλογής θερμοκρασίας. Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερμοκρασίας περιβάλλοντος, επιλέξτε το ON και πιέστε το πλήκτρο MENU/OK, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Για να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε OFF και πιέστε το πλήκτρο MENU/OK, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
3. Ρύθμιση ειδοποίησης θερμοκρασίας: Επιλέξτε ON και έπειτα πιέστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε και να μεταβείτε στη ρύθμιση υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. Η υψηλή θερμοκρασία θα εμφανιστεί σε ένα κόκκινο πλαίσιο. Πατήστε το πλήκτρο  ή , για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση της μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν την επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο MENU/OK, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Όταν οριστεί η τιμή ειδοποίησης για τη μέγιστη θερμοκρασία, θα μεταβεί αυτόματα στην τιμή συναγερμού για την ελάχιστη θερμοκρασία. Τώρα η τιμή χαμηλής θερμοκρασίας εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση της χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν την επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Το σύστημα επανέρχεται στην αρχή αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε την τιμή θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο , για να βγείτε από το μενού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η ειδοποίηση θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στην οθόνη.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος της υψηλής θερμοκρασίας που τίθεται προς ειδοποίηση είναι 20-40°C. Ενώ, το εύρος της χαμηλής θερμοκρασίας είναι 0-19°C.

Ρύθμιση νανουρίσματος

Μπορείτε να κοιμίσετε το μωρό βάζοντας ένα ήρεμο νανούρισμα από τη μονάδα μωρού.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ μέχρι να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο .
3. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα από τα 8 διαθέσιμα νανουρίσματα, με μεμονωμένη ή συνεχή αναπαραγωγή.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Πατήστε το πλήκτρο ↶, για να βγείτε από το μενού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το νανούρισμα είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο  1 θα εμφανιστεί στην πάνω πλευρά της οθόνης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του νανουρίσματος είναι απενεργοποιημένη (OFF).

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νανουρίσματα σταματούν αυτόματα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνεχούς αναπαραγωγής , θα αναπαραχθούν όλα τα νανουρίσματα μία φορά.

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αφύπνιση, για να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας να ταΐσετε / αλλάξετε πάνα / κοιμίσετε το μωρό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού.
2. Πατήστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
3. Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να αυξήσετε ή μειώσετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα.
4. Πατήστε το πλήκτρο MENU/OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Πατήστε το πλήκτρο ↶ για να βγείτε από το μενού.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ελάχιστη ρύθμιση αφύπνισης είναι τα 30 λεπτά και η μέγιστη ρύθμιση αφύπνισης είναι 4 ώρες. Συνολικά, υπάρχουν 8 επίπεδα αφύπνισης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην πάνω πλευρά της οθόνης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της αφύπνισης είναι απενεργοποιημένη (OFF).

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη μονάδα γονέα για να το απενεργοποιήσετε.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, το ξυπνητήρι θα ηχεί για 1 λεπτό. Μετά από 3 λεπτά θα ξαναηχήσει για 1 λεπτό. Συνολικά, το ξυπνητήρι θα ηχήσει για 3 φορές. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το ξυπνητήρι θα σταματήσει να ηχεί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η μονάδα γονέα δεν λαμβάνει σήμα	• Οι αντάπτορες τροφοδοσίας μπορεί να μην είναι σωστά συνδεδεμένοι. • Ελέγξτε ότι η μονάδα γονέα και μωρού είναι ενεργοποιημένες. • Η μονάδα μωρού μπορεί να είναι πολύ μακριά από τη μονάδα γονέα. Μπορεί να μην έχει γίνει σωστά διαδικασία σύζευξη (ανατρέξτε στο κατάλληλο ενότητα)
Παρεμβολές ή κακό σήμα	• Μετακινήστε τη μονάδα γονέα από κοντά στη μονάδα μωρού. • Η μονάδα μωρού ή γονέα μπορεί να είναι τοποθετημένες πολύ κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα. • Μπορεί να προκαλούνται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Απενεργοποιήστε τις. • Η μπαταρία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή
Σφύριγμα (στατικό, ή τριξίματα)	• Η μονάδα μωρού και γονέα μπορεί να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. • Πολύ υψηλή ένταση στη μονάδα γονέα.
Δεν ακούγεται το μωρό στη μονάδα γονέα	• Η ρύθμιση της έντασης μπορεί να είναι πολύ χαμηλή
Πάγωμα εικόνας	• Επανεκκίνηση μονάδα μωρού (αφαιρέστε τις από την πρίζα και τοποθετήστε το ξανά). • Πιέστε το πλήκτρο επανεκκίνησης, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας γονέα.

Συχνότητα	2.4GHz FHSS
Εύρος συχνότητας	2412 -2469 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας	<19 Dbm
Εύρος λειτουργίας	Εσωτερικά: Έως 50 μέτρα
	Εξωτερικά: Έως 300 μέτρα (σε ευθεία γραμμή και ανοιχτό χώρο)
Οθόνη LCD	2.4" TFT LCD
Ανάλυση οθόνης	240x320 RGB
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη συσκευή γονέα	Μπαταρία Li-polymer 3.7V; 1250mAh ; 4.625Wh
Διάρκεια λειτουργίας με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη	Έως 10 ώρες (με το VOX ενεργοποιημένο)
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0 -40° C (32 -104° F) Υγρασία: 15 -85%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) Υγρασία: 15 -85%
Τροφοδοσία	Είσοδος: 100 -240VAC-50/60Hz, 0.2A Έξοδος: 5.0VDC, 1.0A, 5 W
Ισχύς εξόδου	5.0W
Μέση ενεργή απόδοση	73.70%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο 10%	-
Κατανάλωση ισχύος σε χαμηλό φορτίο	0.05W

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Alecto DVM64 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

https://commaxx-certificates.com/doc/dvm64_doc.pdf

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: <http://www.lenco.com/Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.>





Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr