



PC-MS 1032

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Εάν η συσκευή βραχεί τότε βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzte την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας, Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαττωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατείστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

⚠ Προειδοποίηση!

Προσοχή! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίτηρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίτηρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:



Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.



Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.



Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη δική του βάση.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Όταν αφαιρείτε το δοχείο μετά το ζέσταμα, η εστία της βάσης εξακολουθεί να είναι καυτή!
- Μην τοποθετείτε την συσκευή σε πηγές θερμότητας.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- 1 Καπάκι
- 2 Mixer
- 3 Λαβή
- 4 Δοχείο
- 5 Κλίμακα ml
- 6 Βάση
- 7 Κουμπιά
- 8 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2a Μίξερ για "Αφρόγαλα"
- 2b Μίξερ για ζεστό "Αφρόγαλα"



Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ζεστό αφρόγαλα, προετοιμασία ζεστής σοκολάτας, ζεστές σάλτσες. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για τους παραπάνω σκοπούς και μόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στις εν λόγω οδηγίες λειτουργίας. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημία ιδιοκτησίας ή σωματική βλάβη.

Αποσυσκευασία της συσκευής

- Βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές ταινίες, υλικό γεμίσματος και συσκευασία από χαρτόνι.
- Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

i μ :

Σκόνη ή υπολείμματα παραγωγής μπορούν ακόμη να υπάρχουν στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Λειτουργία και οδηγίες για τη χρήση

Εξετάστε τις εικόνες στη σελίδα 3.

Τοποθεσία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ορθά εγκατεστημένη πρίζα 230V, 50Hz με γείωση.

Συνημμένα εξάρτηματα

Στο κάτω μέρος της κονσόλας θα βρείτε δυο μπολ. Εξάρτημα 2α είναι για να αφίσει το γάλα. Με το συνημμένο εξάρτημα 2β μπορείτε να θερμάνετε διάφορα υγρά.

Εγκατάσταση των συνημμένων εξαρτημάτων


Επιλέξτε ένα εξάρτημα και πατήστε το κύμα στο κάτω μέρος του δοχείου.


⚠ Προειδοποίηση:

Τα εξάρτηματα αφαιρούνται ευκολότερα εάν αφαιρέσετε πρώτα το δοχείο από τη βάση.

Εναλλαγή λειτουργιών

Ανακατέψτε δημιουργήστε κρύο αφρό.

 Ανακατέψτε κάτι ζεστό, π.χ. σάλτσες, γάλα ή σοκολατούχα ποτά.

 Ζεστάνετε και δημιουργήστε αφρόγαλα ή ζεστή σοκολάτα.

Αφρόγαλα

- Εγκαταστήστε το εξάρτημα 2α.
- Ρίχνουμε το γάλα. Το δοχείο χωράει 100 ml έως 250 ml υγρού.

⚠ Προσοχή:

Παρατηρήστε το σήμα "Full". Σε αντίθετη περίπτωση το γάλα θα υπερχειλίσει.

i Σημείωση:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια πλήρες γάλα με 3,5% περιεκτικότητα σε λίπος
- Αφρός δε δημιουργείται με γάλα με 1,5% λιπαρά, γάλα σόγιας ή γάλα χωρίς λακτόζη

-

-

μ 

i Σημείωση:

- Το κουμπιά μέχρι να δείξει τις λειτουργίες τους.
- Η διαδικασία διαρκεί 90 έως 240 δευτερόλεπτα και τελειώνει αυτόματα.
- Εάν θέλετε να τερματίσετε τη διαδικασία νωρίτερα, πατήστε το πλήκτρο ξανά στο κουμπι ή να αφαιρέσετε την κανάτα από την κονσόλα.

Ζεστό γάλα ή κακάο

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2β.


⚠ Προσοχή:

- Προσθέστε την σκόνη σοκολάτας, μετά το γάλα. Διαφορετικά ο αναδευτήρας θα φράξει.
- Μη γεμίζετε παραπάνω από το σημάδι "full", διαφορετικά ο αναδευτήρας θα φράξει.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αφρόγαλα".

Ζεστές σάλτσες

Αυτή η συσκευή για αφρόγαλα μπορεί να ζεστάνει και σάλτσες. Οι σάλτσες ζεσταίνονται σε υψηλότερη θερμοκρασία από το γάλα ή τη ζεστή σοκολάτα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2β και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Αφρόγαλα".

- Για να ζεστάνετε τη σάλτσα, πατήστε το  κουμπι.

Περισσότερες οδηγίες:

- Αφού έχετε ζεστάνει τα υγρά με τη συσκευή για αφρόγαλα, η συσκευή χρειάζεται περίπου 3 λεπτά για να κρυσώσει και πάλι.
- Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο αυτής της διαδικασίας γεμίζοντας το δοχείο με κρύο νερό και τοποθετώντας το στη βάση.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία "Stir cold" ανά πάσα στιγμή.

Ανάδευση και δημιουργία αφρού σε κρύο ρόφημα

Με τη συσκευή για αφρόγαλα, μπορείτε επίσης να ανακατέψετε ή να δημιουργήσετε αφρό στα διάφορα υγρά.

