

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Εγκατάσταση σε ράγα πίνακος (DIN RAIL)
- Προηγμένος προγραμματισμός μία εβδομάδα πριν
- Ψηφιακός με ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα
- Επαναληπτικά προγράμματα με 16 on/off ρυθμίσεις, 18 λειτουργίες «παλμού» και ρύθμιση on/off χειροκίνητη
- Εφεδρεία με μπαταρία λιθίου, όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία
- Αυτόματη διόρθωση ώρας ($\pm 30\text{sec}$), εβδομαδιαία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Ονομαστική τάση: AC 220V (AC 110V) 50/60Hz
 - Όριο τάσης: $\pm 10\%$
 - Απόκλιση χρόνου: ≤ 2 δευτ. ανά ημέρα (25 °C)
 - ON/OFF λειτουργία: 16 ON & 16 OFF, 18 λειτουργίες «παλμού»
 - Κατανάλωση ρεύματος: 7.5 VA (μέγιστο)
 - Οθόνη: LCD
 - Διάρκεια λειτουργίας: μηχανικά μέρη 10^7
ηλεκτρικά μέρη 10^7
 - Ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο φάσεων προγράμματος: 1 λεπτό
 - Βάρος: 150gr
- * Αντίστροφη μέτρηση: 1 δευτ. – 99 λεπτά 59 δευτ.
 - * Παλμός: 1 δευτ. – 59 λεπτά 59 δευτ.
 - * Ωμικό φορτίο: 20 A/ 250 VAC
Επαγωγικό φορτίο: 12 A
Χωρητικό φορτίο: 2500W
 - * Επαφή φορτίου: 1 μεταγωγική επαφή
 - * Εφεδρεία ισχύος: 150 ώρες (μπαταρία λιθίου)
 - * Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος): -10 έως 40 °C
 - * Υγρασία λειτουργίας: 35~85%RH


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




1. Κατά την πρώτη χρήση, πατήστε το “RESET” και μην αποσυνδέσετε το χρονοδιακόπτη για μερικές ώρες, ώστε η μπαταρία του να φορτίσει.


| Βήμα | Κουμπί | Προγραμματισμός |
|------|---------------------|--|
| 1 | Πιέστε P | Ρύθμιση έναρξης 1 ^{ου} προγράμματος (προβολή στην οθόνη “1 ON”) |
| 2 | Πιέστε H+/M+ | Ορίστε τις ώρες και τα λεπτά έναρξης του προγράμματος |
| 3 | Πιέστε D+ | Επιλογή ημερών της εβδομάδας, ίδιο κάθε μέρα, MO-FR (ΔΕΥ-ΠΑΡ),MO-SA (ΔΕΥ-ΣΑΒ),SA SU (ΣΑΒ ΚΥΡ),MO-WE (ΔΕΥ-TET),TH-SA (ΠΕΜ-ΣΑΒ),MO WE FR (ΔΕΥ TET ΠΑΡ),TU TH SA (ΤΡ ΠΕΜ ΣΑΒ),διαφορετικό κάθε μέρα (εάν έχετε επιλέξει ‘ίδιο κάθε μέρα’, μην πιέσετε αυτό το κουμπί) |
| 4 | Πιέστε P | Ρύθμιση τερματισμού 1 ^{ου} προγράμματος (προβολή στην οθόνη “1 OFF”) |
| 5 | Πιέστε H+/M+ | Ορίστε τις ώρες και τα λεπτά τερματισμού του προγράμματος |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Πιέστε D+ | Εάν επιθυμείτε την ίδια ρύθμιση κάθε μέρα, μην πιέσετε αυτό το κουμπί |
| 7 | Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 | Ρυθμίστε προγράμματα on/off, έως 16 φορές |
| 8 | Πιέστε  | Τερματισμός |



*Εάν δεν επιθυμείτε ρύθμιση 16 προγραμμάτων, πιέστε το κουμπί  για τερματισμό


2. Λειτουργία «ΠΑΛΜΟΥ»: (προβολή συμβόλου "P" στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης)

| Βήμα | Κουμπί | Προγραμματισμός |
|------|--|--|
| 1 | Πιέστε H+ & M+ | Ρύθμιση λειτουργίας «Παλμού» |
| 2 | Πιέστε  & H+/M+ | Ορίστε το εύρος χρόνου (1 δευτ. έως 59 λεπτά και 59 δευτ.) |
| 3 | Πιέστε  & MANUAL | Επιβεβαίωση ρύθμισης εύρους χρόνου |
| 4 | Πιέστε P | Ρύθμιση 1 ^{ου} προγράμματος (προβολή στην οθόνη "1 ON") |
| 5 | Πιέστε H+/M+ | Ορισμός χρόνου έναρξης του προγράμματος |
| 6 | Πιέστε D+ | Επιλογή ημερών της εβδομάδας, ίδιο κάθε μέρα, MO-FR (ΔΕΥ-ΠΑΡ),MO-SA (ΔΕΥ-ΣΑΒ),SA SU (ΣΑΒ ΚΥΡ),MO-WE (ΔΕΥ-ΤΕΤ),ΤΗ-SΑ (ΠΕΜ-ΣΑΒ),MO WE FR (ΔΕΥ ΤΕΤ ΠΑΡ),ΤΥ ΤΗ SA (ΤΡ ΠΕΜ ΣΑΒ),διαφορετικό κάθε μέρα (εάν έχετε επιλέξει 'ίδιο κάθε μέρα', μην πιέσετε αυτό το κουμπί) |
| 7 | Επαναλάβετε τα βήματα 4-6 | Ορίστε χρόνους έναρξης προγραμμάτων, έως 18 φορές |
| 8 | Πιέστε  | Τερματισμός |
| 9 | Πιέστε H+ & M+ | Έξοδος από τον προγραμματισμό λειτουργίας «ΠΑΛΜΟΥ» |


* Εάν δεν επιθυμείτε ρύθμιση 18 προγραμμάτων «ΠΑΛΜΟΥ», πιέστε το κουμπί  για τερματισμό.




3. Αντίστροφη μέτρηση: (Το σύμβολο "d" εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης)

| Βήμα | Κουμπί | Προγραμματισμός |
|------|---|----------------------------------|
| 1 | Πιέστε P &  | Είσοδος στον προγραμματισμό |
| 2 | Πιέστε  & H+/M+ | Ορισμός λεπτών και δευτερολέπτων |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Πιέστε MANUAL | Έναρξη αντίστροφής μέτρησης |
| 4 | Πιέστε P | Επιστροφή στην έναρξη της αντίστροφης μέτρησης |
| 5 | Πιέστε P &  | Έξοδος |

4. Αυτόματη διόρθωση ώρας, εβδομαδιαία: (το σύμβολο “7d” εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης)

| Βήμα | Κουμπί | Προγραμματισμός |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | Πιέστε P & MANUAL | Είσοδος στον προγραμματισμό |
| 2 | Πιέστε D+ | Ορισμός ±30 δευτερολέπτων |
| 3 | Πιέστε  | Επιβεβαίωση |

5. Συγχρονισμός
- 5.1 Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε **D+** συνεχόμενα για να πάτε στη «σημερινή μέρα».
- 5.2 Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε **H+/M+** για να αλλάξετε ώρες και λεπτά
6. Έχοντας επιχειρήσει τα παραπάνω, σιγουρευτείτε να επαναφέρετε την ώρα έναρξης ή την ώρα τερματισμού των λειτουργιών σύμφωνα με την τρέχουσα ώρα. Πιέστε το **MANUAL** για να εμφανιστεί η ώρα στο κάτω μέρος της οθόνης
7. Έλεγχος της ώρας: πιέστε το “**P**” για να ελέγξετε εάν η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά ή όχι
πιέστε το “**MANUAL**” και στη συνέχεια επαναφέρετε την ώρα και την εβδομάδα
πιέστε  για να τερματίσετε τον έλεγχο και τη ρύθμιση και η ώρα θα εμφανιστεί αυτόματα
8. Πιέστε το “**MANUAL**” για να περάσετε ανά πάσα στιγμή σε λειτουργία ON ή OFF (εκτός από τη λειτουργία 5).
9. Πιέστε τα “**D+**” και “**H+**” μαζί για 3 δευτερόλεπτα, για να σβήσετε τη συσκευή (οι όποιες ρυθμίσεις έχετε κάνει θα χαθούν)
10. Πιέστε το “**RESET**” για να επανακινήσετε τη συσκευή σας (οι όποιες ρυθμίσεις έχετε κάνει δεν μπορούν να ανακτηθούν)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η όποια ρύθμιση επιχειρήσετε να κάνετε, θα διακοπεί αυτόματα εάν δε γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 10 δευτερόλεπτα (και τα στοιχεία της θα χαθούν).
- Οι λειτουργίες 3,4 και 5 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.